MÖBEL MIT KUNSTLEDER

Kunstleder besteht aus gefärbten und mit Schichten aus Polyurethan (abgekürzt PU) beschichteten Textilien.

Montage
Seien Sie vorsichtig bei der Montage und montieren Sie das Möbelstück auf einer sauberen und weichen Unterlage, zum Beispiel einem weichen Teppich. Heben Sie das Möbelstück an den tragenden Teilen an, damit es nicht beschädigt wird. Filzgleiter helfen dabei, den Boden vor Kratzern und Schäden zu schützen.

Pflegeanleitung
- Reinigen Sie das Möbelstück regelmäßig mit milder Seifenlauge und einem Mikrofaser tuch oder einer weichen Bürste und wischen Sie es danach mit einem trockenen Lappen trocken.
- Behandeln Sie die Möbel 2-4 Mal im Jahr oder bei Bedarf mit einem Möbelpflegeprodukt für Kunstleder und folgen Sie den Herstelleranweisungen des jeweiligen Möbelpflegemittels.
- Schrauben und Beschläge sollten in regelmäßigen Abständen justiert und nachgezogen werden.

Wichtig
- Unsere Möbel sind nur für den Innenbereich bestimmt.
- Schützen Sie Ihr Möbelstück vor spitzen oder heißen Gegenständen, starken Lösungsmitteln und Feuchtigkeit. Alle Arten von Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee und Wein sollten sofort abgewischt werden.
- Schützen Sie das Möbelstück vor Fett, Salz, frittierten Lebensmitteln und Essensresten.
- Stellen Sie die Möbel nicht vor oder in der Nähe einer Wärmequelle auf.
- Verwenden Sie keine starken Chemikalien, Alkohol oder Scheuermittel zur Ober flächen-reinigung.
- Verwenden Sie keine Lederreiniger oder Pflegeprodukte für Leder.

Gemeinsam treffen wir nachhaltige Entscheidungen!
Bitte spenden, weiterverkaufen oder recyceln Sie das Produkt gemäß den örtlichen Richtlinien, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Auf diese Weise helfen Sie, Abfall zu reduzieren und die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
Das Verpackungsmaterial wird nach Kunststoff, Karton, Holz oder Papier getrennt entsorgt.

ROWICO HOME

MÖBLER MED KONSTLÄDER

Konstläder består av textil som färgats och belagts med lager av polyuretan (förkortas PU).

Montering
Vid montering är det mycket viktigt att möbeln hanteras varsamt och monteras på en ren och mjuk yta tex en mjuk matta. Lyft möbeln i de bärande delarna så att den inte skadas. Montera alltid på möbeltassar/golvskydd för att skydda golv mot repor och skador.

Skötselråd
- Rengör regelbundet med milt tvålvatten med en microfiberduk alternativt en mjuk borste, eftertorka med en torr trasa.
- Behandla möbeln 2-4 gånger per år eller vid behov med en möbelvårdsprodukt avsedd för konstläder och följ anvisningarna från respektive möbelvårdsleverantör.
- Skruvar och beslag bör med jämna mellanrum kontrolleras så att dessa är ordentligt åtdragna.

Viktigt
- Våra möbler är endast avsedda för inomhusbruk.
- Skydda alltid möbeln mot vassa, varma föremål, starka lösningsmedel och fukt. Alla typer av vätskor såsom vatten, kaffe och vin skall omedelbart torkas bort.
- Skydda möbeln från fett, salter, friterad mat och matrester.
- Placera inte möbeln mot eller nära en värmekälla.
- Använd inte starka kemikalier, alkohol eller slipande rengöringsmedel för att rengöra ytan.
- Använd inte rengöringsmedel eller underhållsprodukter för läder.

Tillsammans gör vi hållbara val!
Skänk, sälj vidare eller återvinn gärna produkten enligt lokala riktlinjer när du inte längre behöver den. På så sätt hjälper du till att minska avfall och förlänga produktens livslängd.
Förpackningsmaterialet sorteras som plast, kartong , trä eller papper.

ROWICO HOME

TEKONAHKAA SISÄLTÄVÄT HUONEKALUT

Tekonahka koostuu tekstiilistä, joka on värjätty ja päällystetty polyuretaanikerroksella (lyhennetään PU).

Kokoaminen
Kokoamisessa on erittäin tärkeää, että huonekalua käsitellään varovasti, ja että se kootaan puhtaalla ja pehmeällä pinnalla esim. pehmeän maton päällä. Nosta huonekalua tukiosista, jotta se ei vaurioidu. Asenna aina huonekalutassut/lattiasuoja lattian suojaamiseksi naarmuilta ja vaurioilta.

Hoito-ohjeet
- Puhdista säännöllisesti miedolla saippuavedellä mikrokuituliinalla tai pehmeällä harjalla ja kuivaa kuivalla liinalla.
- Käsittele huonekalut 2–4 kertaa vuodessa tai tarvittaessa tekonahalle tarkoitetulla huonekalujen hoitotuotteella ja noudata kunkin huonekalujen hoitotuotteiden toimittajan ohjeita.
- Ruuvien ja kiinnikkeiden kiristys pitää tarkistaa säännöllisesti.

Tärkeää
- Huonekalumme on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Suojaa huonekalut aina teräviltä, kuumilta esineiltä, voimakkailta liuottimilta ja kost eudelta. Kaikentyyppiset nesteet, kuten vesi, kahvi ja viini on pyyhittävä heti pois.
- Suojaa huonekaluja rasvoilta, suoloilta, friteeratulta ruoalta ja ruoanjäämiltä.
- Älä aseta huonekalua lämmönlähdettä vasten tai sen lähelle.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja, alkoholia tai hankaavia puhdistusaineita pinnan puhdistamiseen.
- Älä käytä nahanpuhdistusaineita tai -hoitotuotteita.

Yhdessä teemme kestäviä valintoja
Lahjoita, myy eteenpäin tai kierrätä tuote, kun et enää tarvitse sitä. Näin autat vähentämään jätettä ja pidentämään tuotteen käyttöikää.
Pakkausmateriaali lajitellaan muovina, pahvina, puuna tai paperina.

ROWICO HOME

FURNITURE WITH FOUX LEATHER

Synthetic leather is a textile that has been dyed and coated with layers of polyurethane (PU for short).

Installation
During installation it is very important that the furniture is handled with care and installed on a clean and soft surface such as soft carpet. Lift the piece of furniture by its structural parts in order to prevent damage. Always use furniture pads/floor protectors in order to protect your floor from scratches and damage.

Care instructions
- Clean regularly with mildly soapy water using a microfibre cloth or a soft brush and then wipe down with a dry rag.
- Treat the furniture 2–4 times per year or as needed with a furniture care product intended for artificial leather and follow the instructions from the product manufacturer.
- Screws and fittings should be inspected regularly to ensure that they are tightened correctly.

Important!
- Our furniture is intended for indoor use only.
- Always protect the furniture against sharp/warm objects, strong solvents and moisture. Water, coffee, wine or any other kinds of liquid spillages must be wiped away immediately.
- Protect your furniture from grease, salt, fried foods and food residue.
- Do not place the furniture near or against a heat source.
- Do not use strong chemicals, alcohol or abrasive cleaning detergents to clean the surface.
- Do not use cleaning detergents or maintenance products which are intended for genuine leather.

Together we make sustainable choices
Please donate, resell or recycle the product according to local guidelines when you no longer need it. This way you help reduce waste and extend the life of the product.
The packaging material is sorted as plastic, cardboard, wood or paper.

ROWICO HOME

CI-1 20250916